

成都瑞科 3G/4G 路由器

快速使用手册

成都瑞科技术有限公司

安装

请检查配件(路由器、天线、网线、串口线、电源线),并按照图示标号来完成路由器安装连接。



图片仅供参考

① 正确安装 SIM/UIM 卡,注意卡缺口一定要和卡座缺口完全吻合

② 连接天线,并尽可能将天线放置在信号较好的地方

③用串口线或网线将计算机(终端)与路由器连接起来

④ 连接路由器专用电源适配器,并加电启动

指示灯说明

指示灯	工作状态	工作说明
PWR/TS1	红绿交替闪烁	系统运行正常
	快闪	模块自检
TC /TC9	慢闪	模块准备好
10/102	三闪一停	拨号中
	长亮	拨号成功
	绿色长亮	信号值 21-31 强
M.1.21. /M	绿色闪亮	信号值 18-20 较强
MODILE/M	红色闪亮	信号值 8-17 较弱
0	红色长亮	信号值 0-7 弱
	橙色	信号 99 无信号

连接路由器:

请使用串口线或者网线连接计算机和路由器,并通过命令行方式 进行管理配置。管理员可使用串口或网口任意一种方式登录并配置设 备。(注:不支持web管理;建议使用串口方式配置管理)。

▶ 通过网线(telnet方式)进行配置管理

Internet 协议(TCP/IP)属性	C:\Windows\System32\cmd.exe
 常规 如果网络支持此功能,则可获取自动指派的 1P 设置。否则, 愿需要从网络系统管理员处获得适当的 1P 设置 ● 自动获得1P地址(0) ● 使用下面的1P地址(S) IP 地址(1): 192 -168 - 0 - 2 子闷推码(U): 255 - 255 - 0 默认网关(D): 192 -168 - 0 - 1 ● 自动获得 DNS 服务器地址(B) ● 使用下面的DNS服务器地址(E): 首选 DNS 服务器(A): 高级(V) 确定 取消 	C:\Users\Administrator>telnet 192.168.0.1 2 Risetek Router Router>
1)	3

步骤如下:

① 更改计算机IP地址和路由器在同一个网段,路由器默认IP地址为: 192.168.0.1

② 打开CMD,在其中输入: telnet 192.168.0.1

③输入完成, 敲回车键, 若出现"Router>"提示, 则登录成功。

▶ 通过串口线 (使用超级终端等仿真软件)进行配置管理

123 - 超级终端		123 - 超级终端
文件(1) 編編(1) 査者(1) 所叫(1) 後送(1) 帮助(1)		文件(1) 編編(1) 査希(1) 呼叫(1) 後送(1) 標助(1) □ ☞ 四 巻 (1) 円 (2) 後送(1) 標助(1)
CON1 属社 毎日日間 毎日日間 毎日日間 毎日日間 毎日日間 毎日日間 毎日日間 毎月日日間 毎月日日間 毎月日日間 毎月日日間 毎月日日 毎日日 毎日日 毎日 毎日 <t< th=""><th></th><th>Router>_</th></t<>		Router>_
	>	
		CALLER 0.02.11 BLADERM 115200 8-19-1 CONTRACT LOUIS AND

步骤如下:

① 打开计算机超级终端,新建一个连接,按图示设置好串口参数。 ② 设置完成,敲回车键,若出现"Router>"提示,则登录成功。

配置说明:

管理员通过命令行配置路由器,其配置命令具有分层结构的模式,

包括:用户执行模式、特权模式、全局配置模式和接口配置模式。每种模式支持一系列特定的命令。

模式	进入方法示例	提示符	说明
	欧山哭启动后 就进λ该	Router>	该模式下能显示
用户模式	西田田石切加加 <u></u> 2八以		设备状态等基本
	侯氏		信息
特权模式	大田白樺七下於 >	Router#	该模式下能进行
	在用户侯氏下栅八:		设备的调试、基
	enable		本的管理。
配置模式	在特权模式下输入:	Poutor (config)#	该模式下能配置
	config terminal	Kouter (coming)#	设备各项功能
接口模式	在配置模式下输入:	Poutor (config-if) #	该模式下能配置
	interface Ethernet 0	Kouter (config=11)#	接口的参数

小贴士:

- 1、在任何操作模式下输入"?",能显示可用的命令及参数说明。
- 2、输入命令时可以不用完整的拼写,设备支持命令简写,同时支持 Tab 键补全命令。 例:输入 enable 时,只需输入 en 即可;也可以输入 en 后按 Tab 自动补全命令。
- 3、若使用 telnet 方式登录路由器,修改 ip 地址后,请以修改后的 ip 重新登录。
- 4、关于路由器的详细功能和配置,请在官网www.risetek.com 中下载对应文档供用户参考阅读。

堂	用	命	\mathbf{A}	厕	表.
17	/11	μH	マ	24	11

	命令	注释
1	enable	进入特权模式
2	config terminal	进入配置模式
3	show running-config	查看当前运行的配置文件
4	show modem	查看模块信息
5	show interface diler 0	查看拨号状态
6	show system	查看系统信息

7	write	保存配置
8	reset	重启设备
9	exit	退回到上一级模式

配置以太口IP地址:

步骤	命令	注释
1	enable	进入特权模式
2	config terminal	进入配置模式
3	interface ethernet 0	进入以太口配置模式
4	ip address ip address net-mask	配置以太地址
5	exit	退出到配置模式
6	exit	退出特权模式
7	write	保存配置

拨号配置

步骤	命令	注释
1	enable	进入特权模式
2	config terminal	进入配置模式
3	interface dialer 0	进入拨号接口配置模式
4	compress mppc	开启无线传输中的MPPC数压缩功能
5	nat outside	开启NAT功能
6	route default	指定默认路由
7	exit	退回到配置模式
8	link 0	进入虚拟拨号池界面
9	protocol modem	进入无线拨号模式
10	apn xxx	填写公网或私网对应的apn
11	exit	退回到虚拟拨号池界面
12	username xxx	配置无线拨号用户名
13	password xxx	配置无线拨号密码
14	Dialer-member 0	关联到DO接口

15	open	输入open命令后路由器开始拨号
16	exit	退出到配置模式
17	exit	退出到特权模式
18	write	保存配置
19	reset	重启路由器

故障判断

根据指示灯说明表查看拨号状态,若未拨号成功,按如下顺序依次检 查。

1、请确认使用的 SIM/UIM 卡未欠费

2、查看天线是否正常连接

3、检查配置是否正确

4、联系公司技术人员给予支持

联系我们:

成都瑞科技术有限公司

地址:四川省成都市成华区华翰路 89号6栋8楼

电话: 4008083530 028-83263531

网址: wwww.risetek.com